

MUJI 無印良品

壁に付けられるフレーム・A3サイズ用（石こうボード壁専用） 組立・取扱説明書

巾 奥行 高さ
サイズ：44×2×32.5（単位：cm）

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく取り付けお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙「取り付け時におけるチェックポイント」及び「ご使用時における注意事項」を必ず確認し、正しくお使いください。

特許出願中

内 容 物
パーツをご確認ください。
△注意：専用固定ピンの先が尖っているので注意して下さい。
[01] フレーム（木枠）：1
[02] 裏板：1
[03] アクリル板：1
[04] 台紙：1
[05] 受け部品：4
[06] 専用フック：2
[07] 専用固定ピン：4
[08] 脱着工具：1
○専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。石こうボード以外は、一切使用できません。

使用 方 法
①本体裏側の受け部品（4ヶ）をスライドさせるように取り外します。
②裏板と台紙を取り出し、写真等の掲示したい紙を入れてください。 ※使用前にアクリル板についている保護シートは、はがしてお使いください。
③裏板と台紙を戻し、切り欠きと穴の位置を確認して受け部品（2ヶ）をスライドさせるようにフレームの溝にしっかり押し込んでください。 ※掲示したい紙が厚い場合は、台紙を抜いて使用してください。
●受け部品の取付け向きについて 使いたい向きに合わせて受け部品の向きを合わせてください。
●スタンドバーについて 本製品（壁に付けられるフレーム・A3サイズ用）にはスタンドバーは付属しておりません。製品が転倒しやすくなるため使用しないでください。

取 付 方 法（壁に掛ける場合）
①セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。 専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。
②専用フック（2箇所）を壁に取り付けます。
③本体を専用フックに取り付けます。
④水平が確認し、専用フック及び本体が外れないように注意して、上にスライドさせるように本紙を外してください。
⑤本体の取り付け確認をします。
△注意

